

Decut Bogenwaage / Decut Bowscale

Einsetzen der Knopfzelle / Installing the button cell.



Stellen Sie sicher, dass der **kurze** Kontakt **nicht** nach unten gebogen ist.

Make sure the **short** contact is **not** bend down.



Legen Sie die Knopfzelle so ein, dass der **kurze Kontakt seitlich** anliegt, der längere Kontakt auf der Unterseite.

Place the button cell into the device in such a way that the **short contact connects to the side** of the button cell, while the long contact connects to the bottom.



Drücken Sie die Knopfzelle nach unten. Der kurze Kontakt ist seitlich noch zu sehen, der lange Kontakt nicht mehr.

Press the button cell firmly in place. The short contact is still visible on the side, while the long contact is not.